

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com

МОКА SFX®

АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

**ПРОДУКТ: 4-ПУШЕЧНЫЙ ПУСКОВОЙ
АППАРАТ ДЛЯ КОНФЕТТИ И ЛЕНТОЧЕК**

МОДЕЛЬ: МК-CN04

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЕРСИЯ 2.0

I. Примечания

1. Пусковой аппарат для конфетти и ленточек должен быть подключен к специальному трехшпильному розеточному выключателю с параметрами 220V/10A. Он должен быть надежно заземлен, и подключение нейтральной проводки к заземленной проводке строго запрещено.
2. Перед прекращением использования пускового аппарата для конфетти и ленточек, или перед его очисткой, установкой или демонтажем дополнительных частей, необходимо извлечь штепсель из розетки.
3. Использование пускового аппарата для конфетти и ленточек в дождливую погоду или в влажной обстановке строго запрещено.
4. Строго запрещается погружать аппарат, а также штепсель и электропроводку в воду или другие жидкости, чтобы избежать риска аварии.
5. Во время использования пускового аппарата для конфетти и ленточек, необходимо убедиться, что все детали установлены на месте.
6. В случае четырехпушечного пускового аппарата для конфетти и ленточек, после запуска одной порции конфетти или ленточек, остальные должны быть запущены в течение 3 секунд. Альтернативно, после запуска одной порции, необходимо вернуть рычаг управления на консоли в неиспущенное положение, а затем запустить остальные порции.
7. Если аппарат сломан, необходимо немедленно отключить питание. Самостоятельное демонтажение его внутренней части строго запрещено. Срочно свяжитесь с дилером, чтобы избежать риска аварии.
8. Использование сломанного аппарата строго запрещено, чтобы не создать опасность.
9. В качестве расходных материалов для аппарата используются электроуправляемые конфетти и ленточки. Если обнаружите, что конфетти или ленточки не сработали, немедленно выбросьте их.
10. Конфетти и ленточки бывают двух типов: с встроенным газовым баллончиком и пороховой. При хранении и использовании соблюдайте безопасность, не размещайте их близко к взрывоопасным и горючим веществам, а также не подвергайте их прямому солнечному облучению.
11. Строго запрещается превышать ток, необходимый для запуска конфетти и ленточек, 2,5 А.

II. Характеристики продукта

1. Искусственный дизайн и внешний вид, а также высококачественное изготовление.

2. Особый дизайн для регулировки угла.

3. Высота выпуска: зависит от модели пускового аппарата для конфетти и ленточек.



	FF€ Â € EGG€ Á €
	FÍ €Y
Á	Í Î Ë EGGEFFË
Á	Î €FFÎ Ë EGÍ Ë
Á	ÖT ÝÁ FGÁ Á Á
ÄÖT Ý	ì Á
	í ÊÁ
Á	Æ
Á	ÁG
Á	ÁN
Á	Á
Пятый канал	Одновременный выпуск 1, 2, 3, 4
Шестой канал	Слева направо
Седьмой канал	Справа налево
Восьмой канал	Выпуск из середины в стороны

Инструкция по дистанционному управлению



: Одновременный выпуск (несколько устройств в последовательном соединении)



: Выпуск из середины в стороны (несколько устройств в последовательном соединении)



: Выпуск слева направо (несколько устройств в последовательном соединении)



: Выпуск справа налево (несколько устройств в последовательном соединении)

IV. Подготовка к установке

1. Откройте упаковочную коробку, пересчитайте прилагаемые принадлежности, внимательно прочитайте руководство.
2. Машина работает с электрической пушкой конфетти (необходимо приобрести отдельно).
3. Перед первым использованием проверьте целостность всех частей машины.
4. Проверьте, соответствуют ли электропитание и розетка требованиям.

Монтаж

1. Разместите пусковой аппарат для конфетти и ленточек в нужном месте.
2. С помощью устройства для регулировки угла направьте выходное отверстие цилиндра для установки конфетти и ленточек в требуемое направление.
3. Подключите DMX512 сигнальную проводку между аппаратом и консолью управления.
4. Подключите к аппарату электропроводку, соответствующую требованиям, и вставьте ее в розетку ввода питания PowerCON.
5. Способ управления данным аппаратом - DMX512 сигнал. Один пусковой аппарат занимает 4 канала, а четыре - 8 каналов.
6. Сначала задайте адресный код аппарата, включите консоль управления и передайте аппарату DMX512 сигнал. После подключения питания зеленый светодиод под переключателем на аппарате загорится.
7. Подключите к аппарату питание, соответствующее требованиям, и проверьте, горит ли индикатор питания.
8. С помощью консоли управления установите аппарат в неиспущенное состояние.
9. Поместите электронные пушки конфетти внутрь цилиндра для установки, и закрепите их винтовым регулятором, обращая внимание на направление выхода из цилиндра.
10. Вставьте штепсель провода от электронных конфет или ленточек в розетку провода на аппарате. Примечание: при использовании нескольких аппаратов (четырёхпушечных) соблюдайте последовательность. Проверьте, горит ли зеленый светодиод индикатора контроля на аппарате. Если горит, то конфеты или ленточки годны к использованию. Если не горит, то они не пригодны.
11. Затем с помощью консоли управления выполните действия по выбросу соответствующих электронных конфет или ленточек.

Демонтаж

1. После завершения работы с аппаратом, сначала отключите питание.
2. Затем отсоедините сигнальную проводку между аппаратом и консолью управления.
3. Регулируйте угол до вертикального положения.
4. Снимите использованные пусковые аппараты для конфетти и ленточек и предоставьте их надлежащей утилизации.

Техническое обслуживание

Сохраняйте аппарат в прохладном и вентилируемом месте.

Сервисная поддержка

Начиная с даты покупки, клиенты имеют право на гарантийное обслуживание в течение одного года. Ремонт продукции, попадающей в рамки гарантии, осуществляется бесплатно. Все вопросы, возникающие при использовании пускового аппарата для конфетти и ленточек нашей компании, могут быть решены путем обращения по сервисному телефону. Мы предоставляем бесплатную техническую помощь.

Ниже перечислены случаи, когда гарантия не действует:

1. Товар поврежден в результате неправильного использования, технического обслуживания, транспортировки или хранения со стороны потребителя;
2. Товар поврежден в результате самовольного демонтажа или монтажа неавторизованным сервисным персоналом;
3. Товар поврежден в результате действия стихийных бедствий (например, аномального напряжения, пожара, землетрясения, цунами или грязевого потока);
4. Срок гарантии истек.

Устранение неисправностей

№	Существующая проблема	Анализ причины	Устранительные меры
1	Индикатор питания не горит	Электропроводка не подключена	Проверьте электропроводку
2	Индикатор контроля аппарата не горит	Неисправность в аппарате для конфетти и ленточек	Замените аппарат для конфетти и ленточек
3	Есть электричество, но аппарат не работает	Сигнальная проводка не подключена	Проверьте сигнальную проводку
		DMX Числовые значения переключателя не установлены или превышают 512	Установите числовые значения переключателя
4	Высота выброса конфет не достаточная	Неисправность в аппарате для конфетти и ленточек	Замените аппарат для конфетти и ленточек с большей дальностью действия
5	Не удается одновременно запустить 3 аппарата для конфетти и ленточек	Аппарат не может одновременно запустить 3 аппарата, максимум 2	Купите на заказ аппарат для конфетти и ленточек
6	Последовательность запуска неправильная	Аппараты для конфетти и ленточек не установлены или не подключены в соответствии с единой последовательностью	Установите или подключите аппараты для конфетти и ленточек в соответствии с единой последовательностью