



Краткое руководство пользователя.



EUROLIVE B110D/B108D.

Активный 2-полосный 300вт. монитор 10*/8* с возможностью подключения опционального беспроводного микрофона и встроенным микшером.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:

Во избежание поражения электрическим током запрещено снимать крышку или заднюю панель прибора. Внутри прибора нет деталей, которые пользователь может отремонтировать своими силами. Все ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для исключения опасности возгорания или поражения электрическим током, этот прибор не должен подвергаться воздействию дождя или влаги. Внутри прибора не должны попадать брызги или капли воды и жидкостей. Не ставьте на прибор заполненные водой сосуды.



Этот символ указывает на наличие неизолированного и опасного напряжения внутри корпуса прибора и опасность поражения электрическим током.



Этот символ указывает важную информацию об эксплуатации прибора и его обслуживании, содержащуюся в сопроводительной документации. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение на и в том случае не свидетельствует о протекании на соответствующий товарный знак или наличие связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибуторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права ссылаться BEHRINGER® заявлениями или подрезываемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция задана авторским правом. Любое ее размещение или переиздание, в том числе и частичное, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в измененном виде, допускается только с письменного разрешения фирм BEHRINGER Spezialle Studietechnik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.
© 2016 BEHRINGER Spezialle Studietechnik GmbH,
BEHRINGER Spezialle Studietechnik GmbH,
Halla-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Müngersdorf II, Германия
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4303

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 1) Ознакомьтесь с настоящими указаниями.
- 2) Сохраните эти указания.
- 3) Выполняйте эти указания.
- 4) Соблюдайте все инструкции по эксплуатации.
- 5) Не эксплуатируйте прибор вблизи воды.
- 6) Протирайте прибор сухой тряпкой.
- 7) Не загромождайте вентиляционные щели. При монтаже прибора руководствуйтесь инструкциями фирмы-изготовителя.
- 8) Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла. Источниками тепла являются, например, отопительные приборы, кухонные плиты и иные излучающие тепло приборы (в том числе и усилители).
- 9) Ни в коем случае не удаляйте предохранительное устройство с двухполюсных или заземлённых штекеров. Двухполюсный штекер имеет два контакта различной ширины. Заземлённый штекер имеет два вставных контакта и третий контакт заземления. Широкий вставной контакт или дополнительный контакт заземления предназначены для Вашей безопасности. Если поставленный формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, то обратитесь к электрику для того, чтобы он заменил розетку.
- 10) Проложите сетевой кабель так, чтобы по нему не ходили, он не соприкасался с острыми углами и не мог быть повреждён. Особое внимание обратите на то, чтобы участок расположения штекера, удлинительного кабеля и место крепления сетевого кабеля к прибору были хорошо защищены.

11) Пользуйтесь только рекомендованными изготовителем дополнительными приборами/принадлелжностями.

12) Пользуйтесь только тележками, стойками, штативами, держателями или столами, рекомендованными изготовителем или входящими в комплект поставки прибора. Если Вы используете тележку, то соблюдайте осторожность при перемещении тележки с прибором, чтобы не споткнуться и не поранить себя.




13) Извлекайте сетевой штекер из розетки при грозе или если Вы длительное время не пользуетесь прибором.



14) Поручайте выполнение всех работ по ремонту прибора только квалифицированному персоналу. Ремонт прибора требуется в том случае, если ему было нанесено какое-либо повреждение (например, был повреждён штекер или сетевой кабель), внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость, прибор находился под дождём или во влажной среде, прибор не работает нормально или падал на пол.

15) **ВНИМАНИЕ!** Все указания по обслуживанию прибора предназначены исключительно для квалифицированного персонала. Во избежание поражения электрическим током не выполняйте на приборе ремонтных работ, не описанных в настоящей инструкции по обслуживанию. Ремонтные работы должны выполняться только имеющими соответствующую квалификацию специалистами.

1. Подключение.




2. Управление.




1. Кнопка POWER. Служит для включения/отключения питания монитора.
2. Разъем сетевого шнура. Служит для подключения прилагаемого сетевого шнура стандарта IEC.
3. Разъем INPUT. Входы на комбо-разъемах XLR/TRS служат для подключения микрофонов, симметричных выходов микшера или выхода MIX OUTPUT другого монитора с помощью симметричного кабеля с разъемом XLR (F) или джеком 1/4".
4. Разъем MIX OUTPUT. Служит для передачи сигнала аудиоисточника на вход другого монитора по кабелю XLR.
5. Регулятор LEVEL. Служит для управления чувствительностью входного сигнала на разъемах XLR/TRS.
6. Индикаторы CLIP. Загораются при перегрузке входного сигнала.
7. Регулятор HIGH EQUALIZER. Усиливает/ослабляет высокие частоты на ± 15 дБ.
8. Индикатор PWR загорается, когда акустическая система включена.
9. Регулятор LOW EQUALIZER. Усиливает/ослабляет низкие частоты на ± 15 дБ.
10. Цифровой вход USB, служит для подключения опционального беспроводного микрофонного приемника BEHRINGER. Индикаторы WIRELESS, служат для индикации связи с беспроводным микрофоном.

3. Начало работы.

1. Установите монитор в нужном положении, на стойке или на полу.
2. Выполните всю необходимую коммутацию. Не включайте питание.
3. Включите питание аудиоисточников (микшера, микрофона).
4. Включите питание монитора кнопкой POWER. Индикатор PWR загорится.



5. Подайте из аудиоисточника сигнал номинального уровня (или говорите в микрофон).
6. Регулятором LEVEL установите требуемую громкость. Если вспыхивает индикатор CLIP, уменьшите уровень сигнала регулятором LEVEL. При использовании нескольких мониторов настройка регулятором LEVEL должна производиться в каждом мониторе.
7. При необходимости регуляторами HIGH и LOW секции EQUALIZER установите в каждом мониторе необходимый частотный баланс.



4. Подключение опционального беспроводного микрофона.

1. Подключите к входу опциональный цифровой беспроводной микрофонный приемник BEHRINGER.
2. Установите выключатели на микрофонах в положение "ON".
3. В процессе установки связи индикатор на приемнике будет мигать. Когда связь между беспроводным микрофоном и приемником будет установлена, индикатор будет гореть постоянно.



4. Говорите в беспроводные микрофоны и настраивайте громкость звука с помощью кнопок микрофона. Чтобы замьютировать сигнал микрофона, нажмите на нем на кнопку снижения громкости и удерживайте ее в таком состоянии около 2 секунд. Чтобы размьютировать сигнал микрофона, нажмите на нем на кнопку повышения громкости.

5. Технические характеристики.

- Тип: 2-полосная акустическая система для живых выступлений и для воспроизведения аудио.
- Мощность: 300 Вт.
- Ультра компактная и легковесная система с превосходным звуком даже при чрезмерном уровне.
- Технология усилителя Class-D: огромная мощность, невероятное звуковое исполнение и супер легкий вес.
- 10" вуфер предоставляет глубокий бас.
- 1,35" компрессионный динамик с алюминиевой диафрагмой.
- "Беспроводная готовность" для цифровых беспроводных микрофонов.
- Mic/Line вход с ультра низким уровнем шума, регулятором громкости и индикатором пика.
- 2-полосный эквалайзер плюс встроенный звуковой процессор.
- Дополнительный Line выход для подключения других акустических систем.
- Ультра широкая дисперсия, большого формата экспоненциальный рупор.
- Универсальный трапециевидный корпус для различного расположения: стандартного на стойку (35 мм гнездо) и как монитор.
- Удобная форма ручек для легкой переноски и установки.
- Размеры: 299 x 252 x 483 мм.
- Вес: 8.1 кг.
- Цвет: черный.



Мы слышим тебя.